

# Manual de instalação

Unidade de exterior – Bomba de calor Daikin Altherma hybrid



CE-DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE-KONFORMITÄTSERKI ÄRUNG
CE-DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE-CONFORMITEITSVERKLARING

DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 888

CE-DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE CE-3ARBITEHÍNEO-COOTBETCTBNI CE-OVERENSSTEMMELSESERILÆRING CE-FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

CE-ERKLÆRING OM-SAMSVAR CE-ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA CE-PROHLÁŠENÍO-SHODĚ

CE-IZJAVA-O-USKL-AĐENOSTI CE-MEGFELELÓSÉGI-NYL-ATKOZAT CE-DEKL-ARACJA-ZGODNOŚCI CE-DECL-ARAŢIE-DE-CONFORMITATE

CE-IZJAVA O SKLADNOSTI CE-VASTAVUSDEKLARATSIOON CE-JEKTIAPALIVR-3A-C'BOTBETCTBUE

CE-ATTIKTIES-DEKLARACIJA CE-ATBLSTĪBAS-DEKLARĀCIJA CE-VYHLÁSENIE-ZHODY CE-UYGUNLUK-BEYANI

# Daikin Europe N.V.

erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist: declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates: 

déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration: 

verklaart hietoj op eigen exclusieve verantwoordelijkheid det de apparatuur waarop deze verklaring befrekking heeft. dedata talp su Unica responsabilitad que lei quipo at que frabce referencia lei dedaradori: dohiera soto le propria responsabilità det gliapparecoria cui è riferta questa dorbinazione: chiefus te monksurimi my ge ubbung in egomikanjus orno onouguspere un impoulora diyluori; dedara sob sua exclusiva responsabilitade que os equipamentos a que esta declaração serefere.

заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, ккоторому относится настоящее заявление: deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att. erklærer under eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring.

ekkeerer ef fulsbrutg ansverfor attel utstyr som berøres av denne deklarasjon innebærer at innotibærer som omale avsturlian, etti simrå brindiuksen tarkotiannat lafteet, profilistyle ve ske priedoprokeforali, žezafizeni, k neimz se tob profikisken trabuje: rajadije pod seklutiskov etstillen orgovornosku de pomenna koju se ova zipavaorinosi tajes felelössége tudakten kijeleni, hogy a berendezések, melylekre e nyilatkozat vonatkozik:

17 © dekan je ra własra j wyłączną odpowiadzialność, że urządzenie, ktrych la deklanaja dotyczy:
18 © decad perponei rakpurche de drychemne le para se sedera a cesał de bedanije:
19 © strongbromogo jeżyła, da je operna napar, na ktero ce piżyła raraska.
20 © krimiab oma bialejkul vasutuses( etkiesoelene deklaratskorni ale kultu v varsutus.
21 © spranypra na cesa omrzegopowo, v. e odogypase mo, sa voro ce one-arzazu parengaujor.
22 © visika savotakacomyce skoba, każ farag, kulta lakoma śi okłarażą.
23 © vyfinu zblichu zplieczna ka tałki apraktifika ieddra, ku kulam mitecza śi okłarając.
24 © vyfinu zblichu zplieczna ka tałki apraktifika ieddra, ku kulam mitecza śi okłarając.
24 © vyfinu zblichu zplieczna ka tałki apraktifika ieddra, ku kulam mitecza śi okłarając.
25 © vyfinu zblichu zplieczna ka tałki apraktifika ieddra, ku kulam mitecza śi okłarając.
26 © vyfinu zblichu zplieczna ka tałki apraktifika ieddra, ku kulam mitecza śi okłarając.
27 © vyfinu zblichu zplieczna ka tałki apraktifika ieddra, ku kulam mitecza śi okłarając.

# EVLQ05CAV3, EVLQ08CAV3,

08 estão em conformidade com a (s) seguinte (s) norma (s) ou ou tro (s) documento (s) normativo (s), desde que estes sejam utilizados de are in conformity with the following standard(s) or other normative charment(s), provided that these are used in accordance with our

der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,

sono conformal (i) seguente (i) standard (s) oa troit of comment (i) a caratere normativo, a patto che vengano usatiin ochtormita alle noste 13 vastaaviat su raavient sandarden ja muiden objeelisten dokumentiien vaaimuksia edelyitäen, että miilä käytetään ohjeidemme están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones 02 90

είναι σύμφωνα με τα(α) ακόλουθα(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό πγν προϋπόθεση όπ χρησιμοποιούνται σύμφωνα με πς οδηγίες μας istruzioni:

deß sie gemäß urseen Anweisungen eit gesetzt werden:

To overhoder (figende standard) eller andelsander rethingsjoerde dokument(s), nour autent quits soient utlisée conformément à nos instructions:

To overhoder (figende standard) eller andelsander et merchant (figende standard) outlier (fi 09 соответствуют стедующим стандартам или другим нормативным документам, при условилих использования соствено нашим acordo com as nossas instruções

 za pedpokabu, żejsou vyużivány v souladu s našimi pokyny, odpovídají násladujícím romám nebo normatívním dokumentým.
 u skladu sa slijedečím standardom(ma) il drugim normatívním dokumentom(ma), uz uvjet da se oni koriste u skladu s naším uputama. mukaisesti:

18 sunt în conformitate ou următorul (următoarele) standard(e) sau att(e) document(e) normativ(e), cu condiția ca acestea să fie utilizate în 16. megfelenek za alabb szabránylok)nak vegy egyen ranyazu ukun renummyan men szabat a szabat a szabat in szeri szami innych dokumentów romalizacjinych, pod warunkem ze używane są agodnie z naszymi 17. spełniają wymogi następujących rozmi innych dokumentów romalizacjinych, pod warunkem ze używane są agodnie z naszymi

sete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele: Overmoner regence sancard (e) feler andefandle chrings) lend downer(e), fouchstal at disse anvendes) fouchstal at disse anvendes) fouchstal at disse anvendes) fouchstal at disse and an ordinary feler and an ordinary feler and ended to the feler and ended to the

22 atticipy de l'action anno de l'action de l'actio 25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve nom belirten belgelerle uyumludur. 10. Directivedr, cultimentale respective.
11. Directivedr, cultimentale respective.
12. Direktiver, med finelagine andringer.
13. Direktiver, med foretatie endinger.
13. Direktiver, cristmen experimental.
14. Valanimarischen.
15. Smightne, kalolische in direktiver, der in direktiver er konstrue kalolische in direktiver.
15. Smightne, kalolische in direktiver, delke in direktiver kalolische in direktiver in direktiver.
17. zpöznejszyni poprawkenti.

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées. Richtlinen, zoals geamendeerd

8848888

# EN60335-2-40

under iagttagelse af bestemmelseme i: enligt villkoren i: 10 under iagtlagelse af bestemmelseme 11 enligt villkoren i. 2 gitt herhod til bestemmelsene i. 13 noudatlaen määräyksiä. 14 za dodiženi ustanoveni predisu: 15 perna oderabama. 16 kövlä al?; 17 zgodnie z postanoweniami Dyrektyw. following the provisions of: gemäßden Vorschriften der: conformément aux stipulations des: overeenkomstig de bepalingen van: siguiendo las disposiciones de: secondo le prescrizioni per: Le mipriori ruvi διατάξεων των: de acordo como previsto em: в соответствиис положениями:

18 in uma prevederifor.
19 do uposlevanju dodd::
20 vaslavalinouelei:
21 cnsppasawi mayarinea:
22 alekanis nuoslatų paleikamų.
23 alekanis nuoslatų paleikamų.
24 odžavajos ustanovenie:
25 bruun koşullama vygun darak: zgodniez postanowieniami Dyrektyw.

Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC Low Voltage 2006/95/EC

 Directivas, seguin lo enmendado.
 Directivas, seguin lo enmendado.
 Directivas, como eda modifica.
 Todynúv, órmuc jetova promomoriple.
 B Directivas, conforme alteração em.
 Alxiparkuna co poesam noripataisama. a(z)<A>alapján, a(z) <B> igazotta a megfelelést, 21 Забележка\* 24 Poznámka\* 23 Piezīmes\* 22 Pastaba\* aga cum este stabili în <A> și apredat poziiiv de <B> în conformitate cu Certificatul <C> kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v skladus certifikatom <C>. zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią <B> i Świadectwem <C>. a(z) < C> tanúsítvány szerin

16 Megjegyzés\*

enligt <A> och godkänts av <B> enligt

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B> 11 Information\*

secondo il Certificato <C>

07 Σημείωση\*

06 Nota\*

17 Uwaga\* 18 Notă\*

som det fremkommer i <A> og gjennom positiv bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.

както е изложено в < А> и оценено положително от <B> съгласно Сертификата <С> kaip nustatyta <A> ir kaip teigamai nuspręsta <B> pagal Sertifikatą <C> vērtējumam saskaņā ar **sertifikātu <C>** ako bolo uvedené v <**A>** a pozitivne zistené <**B>** kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam

<A> DAIKIN.TCF.015P14/04-2013 <C> 74736-KRQ/EMC97-4957 <B> DEKRA (NB0344)

zoals vermeldin «А> en positief becordeeld door 109 Примечание\* «В> overeenkomstig Certificaat «С>. beurteilt gemäß Zertrifikat <C>. telque défini dans <A> et évalué positivement par 08 Nota\* as set out in <A> and judged positively by <B> wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv oomo se establece en <A> y es valorado positivamente por <B> de acuerdo con el Certificado <C>. A> conformément au Certificat <C>. according to the Certificate <C> 03 Remarque\* 02 Hinweis\* 04 Bemerk\* 01 Note\* 05 Nota\*

14 Poznámka\* 13 Huom\* som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold tal como estabelecido em <**A>** e com o parecer positivo de <**B>** de acordo com o **Certificado <C>**. από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>. с положительным решением <B> согласно όπως καθορίζεται στο <Α> και κρίνεται θετικά как указано в <А> и в соответствии Свидетельству «С> |Certifikat <

10 Bemærk\*

kako je izloženo u <A> i pozitivno odjenjeno od strane <B> prema Certifikatu <C>. 15 Napomena\*

19 Opomba\* 20 Märkus\* joka on esitetty asiakrijassa <A> jaj otka 4B> on hyvaksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti. jak bylo uvedenov <A> apozitivnė zijštěno <B> vsouladu s osvědčením <C>.

v súlade s osvedčením <C>. <A> da belirtildíği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B> tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi 25 Not\*

nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

#### Índice

	Acerca da documentação			3			
	1.1	Acerca	deste documento	3			
2	Ace	Acerca da caixa 3					
	2.1	Unidad	le de exterior	3			
		2.1.1	Para retirar os acessórios da unidade de exterior	3			
3	Inst	Instalação 4					
	3.1	Abertu	ra das unidades	4			
		3.1.1	Para abrir a unidade de exterior	4			
	3.2	Montag	gem da unidade de exterior	4			
		3.2.1	Para preparar a estrutura de instalação	4			
		3.2.2	Para preparar a instalação da drenagem	5			
		3.2.3	Para instalar a unidade de exterior	5			
		3.2.4	Para evitar que a unidade de exterior caia	6			
	3.3	Ligar a	tubagem de refrigerante	6			
		3.3.1	Para ligar a tubagem de refrigerante à unidade de				
			exterior	6			
	3.4		ação da tubagem do refrigerante	6			
		3.4.1	Para verificar a existência de fugas	6			
		3.4.2	Para efectuar uma secagem por aspiração	6			
	3.5	Carregamento de refrigerante		6			
		3.5.1	Para determinar a quantidade de refrigerante	_			
			adicional	6			
		3.5.2	Para carregar com refrigerante	7			
		3.5.3	Para afixar a etiqueta dos gases fluorados com efeito de estufa	7			
	3.6	Ligação	o da instalação eléctrica	7			
	3.0	3.6.1	Acerca da conformidade eléctrica	7			
		3.6.2	Para ligar a instalação eléctrica à unidade de	'			
		3.0.2	exterior	7			
	3.7	Concluir a instalação da unidade de exterior					
		3.7.1	Para concluir a instalação da unidade de exterior	7 7			
ı	Liga	ar a m	nidade de exterior	7			
-	3			-			

## Acerca da documentação

#### 1.1 Acerca deste documento

#### Público-alvo

Instaladores autorizados

#### Conjunto de documentação

Este documento faz parte de um conjunto de documentação. O conjunto completo é constituído por:

Documento	Contém	Formato
Precauções de segurança gerais	Instruções de segurança que deve ler antes de instalar	Papel (na caixa da unidade de interior)
Manual de instalação do módulo da bomba de calor	Instruções de instalação	
Manual de instalação do módulo da caldeira a gás	Instruções de instalação e operação	Papel (na caixa da unidade da caldeira a gás)
Manual de instalação da unidade de exterior	Instruções de instalação	Papel (na caixa da unidade de exterior)

Documento	Contém	Formato
Guia de referência do instalador	Preparação da instalação, especificações técnicas, dados de referência,	Ficheiros digitais em http:// www.daikineurope.com/ support-and-manuals/ product-information/.
Livro de anexo para equipamento opcional	Informações adicionais sobre como instalar equipamento opcional	Papel (na caixa da unidade de interior) Ficheiros digitais em http:// www.daikineurope.com/ support-and-manuals/ product-information/.

As actualizações mais recentes da documentação fornecida podem estar disponíveis no site regional Daikin ou através do seu representante.

#### 2 Acerca da caixa

#### 2.1 Unidade de exterior


# 2.1.1 Para retirar os acessórios da unidade de exterior

1 Levante a unidade de exterior.




#### CUIDADO

Manuseie a unidade de exterior apenas conforme se segue:



2 Retire os acessórios da parte inferior da embalagem.



DAIKIN


- Manual de instalação da unidade de exterior
- **b** Etiqueta de gases fluorados com efeito de estufa
- c Etiqueta de gases fluorados com efeito de estufa em vários idiomas
- d Placa de montagem da unidade

#### 3 Instalação

#### 3.1 Abertura das unidades

#### 3.1.1 Para abrir a unidade de exterior

1 Retire 1 parafuso da tampa de serviço.



2 Retire a tampa de serviço.

#### 3.2 Montagem da unidade de exterior


#### 3.2.1 Para preparar a estrutura de instalação

Se a unidade está instalada directamente no piso, prepare 4 conjuntos de parafusos de ancoragem, porcas e anilhas M8 ou M10, (fornecimento local) conforme se segue:




#### INFORMAÇÕES

A altura máxima da peça saliente superior dos parafusos é 15 mm.




Para garantir o bom funcionamento da unidade em áreas com risco de quedas de neve, tem de ser assegurado um mínimo de 10 cm abaixo da base da unidade. Recomenda-se a construção de um pedestal com a mesma altura que a altura máxima da queda de neve. Neste mesmo pedestal é então recomendada a instalação do kit opcional EKFT008CA para garantir o espaço mínimo de 10 cm abaixo da base da unidade.




- Altura máxima da queda de neve
- EKFT008CA Kit opcional

Se a unidade estiver instalada em suportes na parede, aconselha-se a utilização do kit opcional EKFT008CA e a instalação da unidade, conforme se segue:



- Altura máxima da queda de neve
- EKFT008CA Kit opcional



#### Para preparar a instalação da drenagem 3.2.2


Certifique-se de que a água da condensação consegue ser adequadamente evacuada.




#### **NOTIFICAÇÃO**

Se os orifícios de drenagem da unidade de exterior estiverem bloqueados, dê um espaço de pelo menos 300 mm abaixo da unidade de exterior.

Pode ser utilizado um kit de depósito de drenagem adicional (EKDP008CA) para recolher a água de drenagem. O kit de recipiente de drenagem consiste em:



- Vigas em U




#### 3.2.3 Para instalar a unidade de exterior



#### **CUIDADO**

NÃO retire o cartão de protecção antes de a unidade estar adequadamente instalada.

- 1 Levante a unidade de exterior conforme descrito em "2.1.1 Para retirar os acessórios da unidade de exterior" na página 3.
- 2 Instale a unidade de exterior conforme se segue:



a Saída de ar




DAIKIN

#### **NOTIFICAÇÃO**

O pedestal TEM DE estar alinhado com a parte traseira da viga em U.

Retire o cartão de protecção e a folha de instruções.




- Cartão de protecção
- Folha de instruções

Manual de instalação

#### 3.2.4 Para evitar que a unidade de exterior caia

- Prepare 2 cabos conforme indicado na ilustração que se segue (fornecimento local).
- 2 Coloque os 2 cabos por cima da unidade de exterior.
- 3 Introduza uma placa de borracha entre os cabos e a unidade de exterior para evitar que o cabo arranhe a tinta (fornecimento local).
- 4 Prenda as pontas dos cabos. Aperte essas pontas.



#### 3.3 Ligar a tubagem de refrigerante




PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

# 3.3.1 Para ligar a tubagem de refrigerante à unidade de exterior

1 Estabeleça a ligação do refrigerante líquido a partir da unidade de interior à válvula de paragem do líquido da unidade de exterior.





- a Válvula de paragem do líquido
- **b** Válvula de paragem do gás
- c Orifício de serviço
- 2 Estabeleça a ligação do gás refrigerante a partir da unidade de interior à válvula de paragem do refrigerante da unidade de exterior.

# 3.4 Verificação da tubagem do refrigerante

#### 3.4.1 Para verificar a existência de fugas



#### **NOTIFICAÇÃO**

- NÃO exceda a pressão de funcionamento máxima de 4000 kPa (40 bar).
- Utilize apenas a solução de teste de bolhas recomendada.
- 1 Carregue o sistema com azoto até uma pressão no leitor de pelo menos 200 kPa (2 bar). Recomenda-se a pressurização a 3000 kPa (30 bar) para detectar pequenas fugas.
- 2 Verifique a existência de fugas ao aplicar uma solução de teste de bolhas em todas as ligações.
- 3 Descarregue todo o azoto.

#### 3.4.2 Para efectuar uma secagem por aspiração

- 1 Aspire o sistema até que a pressão no colector indique 0.1 MPa (–1 bar).
- 2 Deixe assim durante 4-5 minutos e verifique a pressão:

Se a pressão	Então
Não muda	Não existe humidade no sistema. Este procedimento está concluído.
Aumenta	Existe humidade no sistema. Avance para o passo seguinte.

- 3 Evacue durante pelo menos 2 horas a uma pressão no colector de -0,1 MPa (-1 bar).
- 4 Depois de DESACTIVAR a bomba, verifique a pressão durante pelo menos 1 hora.
- 5 Se NÃO alcançar o vácuo alvo ou não conseguir manter o vácuo durante 1 hora, faça o seguinte:
  - · Verifique novamente se existem fugas.
  - Efectue novamente a secagem por aspiração.



#### NOTIFICAÇÃO

Certifique-se de que abre a válvula de paragem do gás após a instalação da tubagem e da aspiração. Executar o sistema com a válvula fechada poderá danificar o compressor.

#### 3.5 Carregamento de refrigerante

# 3.5.1 Para determinar a quantidade de refrigerante adicional

Se o comprimento total da tubagem de líquido for	Então	
≤10 m	NÃO acrescente mais refrigerante.	
>10 m	R = (comprimento total (m) de tubagem de líquidos – 10 m) × 0,020	
	R = Carga adicional (kg) (arredondado às unidades de 0,1 kg)	

#### 3.5.2 Para carregar com refrigerante



#### **AVISO**


Utilize apenas o R410A como refrigerante. As outras substâncias poderão provocar explosões e acidentes.

**Pré-requisito:** Antes de carregar refrigerante, verifique quanto a fugas e efectue a secagem a vácuo.

- 1 Ligue o cilindro do refrigerante ao orifício de serviço.
- 2 Carregue com a quantia adicional de refrigerante.
- 3 Abra a válvula de paragem do gás.

# 3.5.3 Para afixar a etiqueta dos gases fluorados com efeito de estufa

1 Preencher a etiqueta da seguinte forma:



- a Da etiqueta multilingue sobre gases fluorados de efeito de estufa destaque o texto que se aplica e cole-o no alto de a.
- b Carga de refrigerante de fábrica: consulte a placa de especificações da unidade
- c Quantidade adicional de refrigerante carregado
- d Carga total de refrigerante
- 2 Afixe a etiqueta no interior da unidade de exterior, perto das válvulas de paragem do gás e do líquido.

#### 3.6 Ligação da instalação eléctrica



#### PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



#### **AVISO**

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para cabos de alimentação.

#### 3.6.1 Acerca da conformidade eléctrica

#### Apenas para EVLQ08CAV3


Equipamento em conformidade com a norma EN/IEC 61000-3-12 (Norma Técnica Europeia/Internacional que regula os limites para as correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado aos sistemas públicos de distribuição a baixa tensão, com corrente de entrada de >16 A e ≤75 A por fase.).

# 3.6.2 Para ligar a instalação eléctrica à unidade de exterior

- 1 Retire os 2 parafusos da tampa da caixa de distribuição.
- 2 Retire a tampa da caixa de distribuição.



- 3 Abra a braçadeira.
- 4 Ligue o cabo de interligação e a fonte de alimentação conforme se segue:




5 Monte a tampa da caixa de distribuição.

# 3.7 Concluir a instalação da unidade de exterior

# 3.7.1 Para concluir a instalação da unidade de exterior

1 Isole e prenda a tubagem de refrigerante e o cabo de interligação conforme se seque:



- a Tubo de gás
- b Isolamento do tubo de gás
- c Cabo de interligação
- d Tubo de líquido
- e Isolamento do tubo de líquido
- f Fita de acabamento
- 2 Instale a tampa de serviço.

### 4 Ligar a unidade de exterior

Consulte o manual de instalação da unidade de interior para se informar acerca da configuração e activação do sistema.

